

OKI B721 Toner Chip Montaj Kılavuzu



! Toner Chip'in takılacağı bölümü maket bıçağı yardımıyla aşağıdaki şekilde açılacaktır. Aksi halde toner chip yerine oturmayacaktır.

Zorlama halinde chip kırılabilir veya bozulabilmektedir.

